



440



370

警告  
 本装置は、電源装置として使用されます。  
 電源装置の接続は、必ず電源装置の  
 取扱説明書に従ってください。  
 電源装置の接続は、必ず電源装置の  
 取扱説明書に従ってください。  
 電源装置の接続は、必ず電源装置の  
 取扱説明書に従ってください。

SHIMADZU



482

44<sup>+0.5</sup><sub>0</sub>

