



※出荷時期により、ボタン名称が以下の様になっている装置があります。表記のみの変更で機能に違いはありません。

- 1. 「SOURCE」 → 「INPUT」
- 2. 「MENU」 → 「METER」
- 3. 「CH.DISPLAY」 → 「DISP」