
430
250
482
44
警告
サーボスピンドルが作動中に
カバーを開けないでください。
万一異常が発生した場合には
電源プラグを抜き、サービス
会社までご連絡ください。
その点検修理しますと、火災
や感電の原因となります。
ANALOG AUDIO OUT
R
L
ANALOG AUDIO IN
1
2
3
4
5
6
7
8
SDI IN
RECLOCK OUT
MODE
ON
1 2 3 4
POWER
ON
OFF
～AC IN
MADE IN JAPAN
INPUT
SDI
ANA
MONI CH
1/2
3/4
5/6
7/8
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
3G
HD
SD
POW
+10
+5
+2
0
-2
-5
-10
-15
-20
-30
BAL
L
R
VOL
H.P
SP101