



警告

サーキットブレイカーを開けないでください。
ブーム等が起きた場合には
電源プラグを抜き、サーキット
その非常用に使用します。火災
や感電の原因となります。